

Allmän information

Endast för inomhusbruk!

Wi-Fi: 2.4Ghz (802.11b/n/g)

Strömförsörjning:

USB DC 5V/1A

Radiofrekvens: 433.92Mhz

Temperaturgränser: 0°C – 40°C

Dimensioner(mm): L132.2 * W75 * H36



Varning



1. Ställ inte wifi-boxen
för nära betongväggar eller hörn



2. Ställ inte wifi-boxen
för nära elektriska apparater



Snabbguide för Wifi-Box-ER



Men Enyroom Wifi-Box kan ni para ihop era motordrivna markiser, vävar och skärmdukar med ert Wi-Fi nätverk, vilket möjliggör kontroll via Enyroom Home-appen, samt andra IoT-produkter (t.ex. Google Home, Amazon Alexa).

Ladda ned Enyroom Home-appen

Skanna QR-koden nedan med hjälp av din mobilkamera



Hur du parar ihop Wifi-boxen?

Skanna QR-koden nedan för att lära dig mer om hur du parar ihop Wifi-boxen med din router och med Enyroom Home-appen, samt hur du kan länka boxen med andra IoT-applikationer.



Programmering

Tryck och håll in programmeringsknappen

i 2 sekunder och släpp sedan tills LED lampan blinkar lila.

Återställa

Tryck och håll in programmeringsknappen i cirka 10 sek. och släpp sedan tills LED lampan blinkar rött.



Färg		Betydelse	Tidsintervall
	Fast blått sken	Fungerar som det ska	Konstant
	Långsamt blinkande röd	Wi-Fi är fränkopplat	Fortsatt till statusändring
	Långsamt blinkande gul	Wi-Fi är anslutet	Fortsatt till statusändring
	Snabbt blinkande röd	Brygga återställd	Fem gånger
	Långsamt blinkande lila	Ihoppning pågor	Fortsatt till statusändring
	Långsamt blinkande grön	Uppdatering pågår	Fortsatt till statusändring