

RoomCast E2



Quick Start Guide V1.1


Table of Contents

English.....	1
Deutsch.....	5
Français.....	9
Español.....	13
Nederlands.....	17


1 Package Contents




RoomCast E2



3m Ethernet Cable



1.8m HDMI Cable



(12V/1.25A)
Power Adapter



3M Velcro × 2



Cable Tie × 3





Quick Start Guide

Note: We recommend that you use the accessories provided or approved by Yealink. The use of unapproved third-party accessories may result in poor performance.

2 Installation

Mount on top of a TV



Choose the following installation method when the thickness of the display is between 1mm and 42mm.



Place on top of projector or table


Choose the following installation method when there is no display device in the meeting room:

Velcro




3 Powering on the RoomCast E2

① AC Power Option:




② PoE (Power over Ethernet) Option:



Note: You need to purchase the PoE switch and a CAT5e cable separately if you use the RoomCast E2 with PoE switch.

4 Connection



Note: The USB port is used to connect the PA20 to pair with the RoomCast E2 manually if you purchase the PA20 separately or the RoomCast E2 Access Point is modified.

5 Setting up RoomCast E2

Option1: Setting up on the LCD terminal

After connecting a wired mouse to the USB port of RoomCast E2, you can perform basic settings, network configuration and system settings on the home page.

Option2: Setting up on the web user interface

After powering on the RoomCast E2, you can perform basic settings, network configuration and system settings through the web user interface.

- If you connect to a wired network:
 - ① Connect the PC to the same LAN.
 - ② Open a web browser and enter the device IP address (displayed in the upper-right corner of the display) in the address bar.
The default administrator username is “admin” and password is “0000”.
- If you do not connect to the network:
 - ① Connect the PC to the wireless AP provided by RoomCast E2.
(The AP name and password are displayed on the display, and the default name is Yealink-XXXXXX)
 - ② Open a web browser and enter the device IP address (192.168.144.1) in the address bar.
The default administrator username is “admin” and password is “0000”.

Note: If you do not connect to a wired network, you can connect to the wireless network after accessing the web user interface through the above methods.

Regulatory Notices

Operating Ambient Temperatures

- Operating temperature: -30 to 104°F (0 to 40°C)
- Relative humidity: 5% to 90%, noncondensing
- Storage temperature: -22 to 158°F (-30 to 70°C)

Warranty

Our product warranty is limited only to the unit itself, when used normally in accordance with the operating instructions and the system environment. We are not liable for damage or loss resulting from the use of this product, or for any claim from a third party. We are not liable for problems with Yealink device arising from the use of this product; we are not liable for financial damages, lost profits, claims from third parties, etc., arising from the use of this product.

Explanation of the symbols

- DC symbol (Apply for DC powered products)
- is the DC voltage symbol.
- WEEE Warning symbol



To avoid the potential effects on the environment and human health as a result of the presence of hazardous substances in electrical and electronic equipment, users of electrical and electronic equipment should understand the meaning of the crossed-out wheeled bin symbol. Do not dispose of

WEEE as unsorted municipal waste and have to collect such WEEE separately.

Restriction of Hazardous Substances Directive (RoHS)

This device complies with the requirements of the EU RoHS Directive. Statements of compliance can be obtained by contacting support@yealink.com.

Safety Instructions

Save these instructions. Read these safety instructions before use!



General Requirements

- Before you install and use the device, read the safety instructions carefully and observe the situation during operation.
- During the process of storage, transportation, and operation, please always keep the device dry and clean, avoid collision and crash.
- Please attempt not to dismantle the device by yourself. In case of any discrepancy, please contact the appointed maintenance center for repair.
- Please refer to the relevant laws and statutes while using the device. Legal rights of others should be respected as well.



Environmental Requirements

- Do not cover ventilation openings, this equipment is not intended to be used on soft support.
- The marking information is located at the exterior of the bottom.
- Place the device at a well-ventilated place. Do not expose the device under direct sunlight.
- Keep the device dry and free of dusts.
- Do not place the device on or near any inflammable or fire-vulnerable object, such as rubber-matte materials.
- Keep the device away from any heat source or bare fire, such as a candle or an electric heater.



Operating Requirements

- Do not let a child operate the device without guidance.
- Do not let a child play with the device or any accessory in case of accidental swallowing.
- Please use the accessories provided or authorized by the manufacturer only.
- The power supply of the device shall meet the requirements of the input voltage of the device. Please use the provided surge protection power socket only.
- Before plugging or unplugging any cable, make sure that your hands are completely dry.
- Do not spill liquid of any kind on the product or use the equipment near water, for example, near a bathtub, washbowl, kitchen sink, wet basement or near a swimming pool.
- During a thunderstorm, stop using the device and disconnect it from the power supply. Unplug the power plug and the Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) twisted pair (the radio frequency cable) to avoid lightning strike.
- If the device is left unused for a rather long time, disconnect it from the power supply and unplug the power plug.
- When there is smoke emitted from the device, or some abnormal noise or smell, disconnect the device from the power supply, and unplug the power plug immediately.
- Contact the specified maintenance center for repair.
- Do not insert any object into equipment slots that is not part of the product or auxiliary product.
- Before connecting a cable, connect the grounding cable of the device first. Do not disconnect the grounding cable until you disconnect all other cables.



Cleaning Requirements

- Before cleaning the device, disconnect it from the power supply.
- Use a piece of soft, dry and anti-static cloth to clean the device.
- Keep the power plug clean and dry.



Battery Precautions (Apply for lithium battery products)

- Do not immerse the battery into water, which could short-circuit and damage the battery.
- Do not expose the battery to an open flame or leave the battery where it could be subjected to extremely high temperatures, which could cause the battery to explode.
- Do power the handset off before removing the battery.
- Do not try to use the battery for the power supply of any device other than this device.
- Do not open or mutilate the battery, released electrolyte is corrosive and may cause damage to the user's eyes or skin.
- Use only the rechargeable battery pack delivered with the device or those rechargeable battery packs expressly recommended by Yealink.
- Defective or exhausted battery should never be disposed of as municipal waste. Return old battery to the battery supplier, a licensed battery dealer or a designated collection facility.

Troubleshooting

The unit cannot supply power to Yealink device.

There is a bad connection with the plug.

1. Clean the plug with a dry cloth.
2. Connect it to another wall outlet.

The usage environment is out of operating temperature range.

1. Use in the operating temperature range.

The cable between the unit and the Yealink device is connected incorrectly

1. Connect the cable correctly.
- You cannot connect the cable properly.

1. You may have connected a wrong Yealink device.

2. Use the correct power supply.

1. Clean the port.

Contact your dealer or authorized service facility for any further questions.

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This

device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

ISED WARNING

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Les communications effectuées au moyen de cet appareil ne sont pas nécessairement protégées des interférences.

The following applies to products using Wi-Fi 5GHz 5150-5350 MHz:

The device for operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems.

les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

The following applies to products used at a distance greater than 20cm:

The equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

Déclaration d'exposition aux radiations: Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISED Canada établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.



AT	BE	CY	CZ	DE	DK	EE	FI
FR	GB	GR	HU	IE	IT	LV	LT
LU	MT	NL	NL	PL	PT	SK	SI
ES	SE	UK	UK	BG	RO	HR	

In all EU member states, operation of 5150-5250 MHz is restricted to indoor use only.

EU Regulatory Information

Support Frequency Bands and Power:

- DECT 1.8GHz-1.9GHz < 24 dBm (Apply to products with DECT technology)
- Bluetooth 2.4GHz < 20 dBm (Apply to products with Bluetooth technology)
- WLAN 2.4 GHz < 20 dBm; (Apply to products with Wi-Fi 2.4GHz technology)
- WLAN 5150-5250 MHz < 23 dBm; (Apply to products with Wi-Fi 5GHz technology)
- WLAN 5250-5350 MHz < 20 dBm; (Apply to products with Wi-Fi 5GHz technology)
- WLAN 5470-5725 MHz < 27 dBm; (Apply to products with Wi-Fi 5GHz technology)
- WLAN 5745-5825 MHz < 14 dBm; (Apply to products with Wi-Fi 5GHz technology)

Herby, Yealink declares that this product is in compliance with essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU (wireless products), 2014/53/EU (wired products), RED 2014/53/EU (wireless products), and other applicable EU directive requirements. For further information, please consult the Declarations of Conformity section at <https://support.yealink.com>.

Contact Information

YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

No.666 Huan Rd, Huli District Xiamen City, Fujian, P.R.China

support@yealink.com

Made in China

YEALINK (Europe) Network Technology B.V.

Keizersgracht 62, 1015CS Amsterdam

EUROPE@Yealink.com

YEALINK (USA) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.


Suite 160, 5445 legacy drive, Plano, Texas, 75024, United States

Made in China


1 Verpackungsinhalt




RoomCast E2



3m Ethernet-Kabel



1,8m HDMI-Kabel



(12V, 1,25A)

Netzadapter



Kabelbinder × 2



Kabelbinder × 3





Kurzanleitung

Hinweis: Wir empfehlen die Verwendung von Zubehör, das von Yealink entweder geliefert oder empfohlen wird. Die Verwendung von nicht zugelassenem Zubehör von Drittanbietern kann zu Leistungseinbußen führen.

2 Montage

Montage auf einem Fernsehgerät


Wählen Sie die folgende Installationsmethode, wenn das Display zwischen 1 mm und 42 mm dick ist.



Auf den Beamer oder den Tisch stellen


Wählen Sie die folgende Installationsmethode, wenn sich kein Besprechungsgerät im Besprechungsraum befindet:

Klettverschluss




3 RoomCast E2 anschließen

① AC Stromversorgung:




② PoE-Option (Power over Ethernet):



Hinweis: Sie benötigen einen PoE-Switch und ein CAT5e-Kabel, um RoomCast E2 mit einem PoE-Switch zu verwenden. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.

4 Verbindung



Hinweis: Der USB-Anschluss wird mit dem PA20 verbunden, um RoomCast E2 manuell zu koppeln, falls Sie PA20 separat erwerben oder der RoomCast E2-Zugriffspunkt verändert wird.

5 RoomCast E2 einrichten

Option 1: Einrichten über das LCD-Terminal

Nachdem Sie eine kabelgebundene Maus an den USB-Anschluss von RoomCast E2 angeschlossen haben, können Sie grundlegende Einstellungen, Netzwerkkonfigurationen und Systemeinstellungen auf der Startseite vornehmen.

Option 2: Einrichten über die webbasierte Benutzeroberfläche

Nach dem Einschalten von RoomCast E2 können Sie grundlegende Einstellungen, Netzwerkkonfigurationen und Systemeinstellungen über die webbasierte Benutzeroberfläche vornehmen.

- Wenn Sie mit einem verkabelten Netzwerk verbunden sind:
 - ① Verbinden Sie den PC mit demselben LAN.
 - ② Öffnen Sie einen Webbrowser und geben Sie die IP-Adresse des Geräts (oben rechts auf dem Display angezeigt) in die Adressleiste ein.
Der Standard-Benutzername des Administrators ist "admin" und das Passwort ist "0000".
- Wenn Sie nicht mit dem Netzwerk verbunden sind:
 - ① Verbinden Sie den PC mit dem von RoomCast E2 bereitgestellten drahtlosen AP.
(Der AP-Name und das Passwort werden auf dem Display angezeigt, und der Standardname ist Yealink-XXXXXX)
 - ② Öffnen Sie einen Webbrowser und geben Sie die IP-Adresse des Geräts (192.168.144.1) in die Adressleiste ein.
Der Standard-Benutzername des Administrators ist "admin" und das Passwort ist "0000".

Note: If you do not connect to a wired network, you can connect to the wireless network after accessing the web user interface through the above methods.

Regulatorische Hinweise

Betriebstemperatur

- Betriebstemperatur: +32 bis 104°F (0 bis 40°C)
- Relative Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 90 %, nicht kondensierend
- Lagertemperatur: -22 to +158°F (-30 to +70°C)

Garantie

Unsere Produktgarantie bezieht sich ausschließlich auf das Gerät selbst, wenn es gemäß den Bedienungsanweisungen und der Systemumgebung normal verwendet wird. Wir haften nicht für Schäden oder Verluste, die durch die Nutzung dieses Produkts entstehen, noch für Ansprüche Dritter. Wir übernehmen keine Haftung für Probleme mit Yealink-Geräten, die durch die Verwendung dieses Produkts entstehen, wie haften nicht für finanzielle Schäden, entgangenen Gewinn, Ansprache Dritter usw., die aus der Nutzung dieses Produkts resultieren.

Erklärung der Symbole

- DC-Symbol (Für Produkte mit Gleichstrom)
- ist das Symbol für Gleichspannung
- WEEE-Waringsymbol



Um mögliche Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit durch das Vorhandensein gefährlicher Stoffe in elektronischen und elektrischen Geräten zu vermeiden, sollten Endnutzer von elektrischen und elektronischen Geräten die Bedeutung des durchgestrichenen Mülltonnensymbols verstehen. Elektro- und Elektronikgeräte nicht als unsortierten Hausmüll entsorgen, sondern separat sammeln.

Richtlinie zur Beschränkung gefährlicher Stoffe (RoHS)

Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der EU-RoHS-Richtlinie. Konformitätserklärungen können durch Kontaktaufnahme mit support@yealink.com.

Sicherheitsanweisungen

Speichern Sie diese Anweisungen. Lesen Sie diese Sicherheitsanweisungen vor der Verwendung!



Allgemeine Anforderungen

- Bevor Sie das Gerät installieren und verwenden, lesen Sie die Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und achten Sie während des Betriebs auf die Situation.
- Während der Lagerung, des Transports und des Betriebs halten Sie das Gerät bitte stets trocken und sauber und vermeiden Sie Kollisionen und Stöße.
- Bitte versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu zerlegen. Bei Unstimmigkeiten wenden Sie sich bitte an das zuständige Wartungszentrum zur Reparatur.
- Bitte beachten Sie die entsprechenden Gesetze und Vorschriften bei der Nutzung des Geräts. Die gesetzlichen Rechte anderer sollten ebenfalls respektiert werden.



Umweltanforderungen

- Die Luftfeuchtigkeit sollte nicht abdecken. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung auf weichen Unterlagen vorgesehen.
- Die Markierungsinformationen befinden sich außen am Boden.
- Stellen Sie das Gerät an einem gut belüfteten Ort auf. Setzen Sie das Gerät nicht direktem Sonnenlicht aus.
- Halten Sie das Gerät trocken und staubfrei.
- Platzieren Sie das Gerät auf oder in der Nähe von entzündlichen oder feuergefährlichen Gegenständen, wie z.B. Materialien aus Gummi.
- Halten Sie das Gerät fern von Wärmequellen oder offenem Feuer, wie z.B. einer Kerze oder einem elektrischen Heizgerät.



Betriebsanforderungen

- Lassen Sie ein Kind das Gerät ohne Aufsicht benutzen.
- Lassen Sie ein Kind nicht mit dem Gerät oder Zubehör spielen, um versehentliches Verschlucken zu vermeiden.
- Bitte verwenden Sie nur das vom Hersteller bereitgestellte oder autorisierte Zubehör.
- Die Stromversorgung des Geräts muss den Anforderungen der Eingangsspannung des Geräts entsprechen. Bitte verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferte Überspannungsschutz-Schleife.
- Bevor Sie ein Kabel ein- oder austauschen, stellen Sie sicher, dass Ihre Hände vollständig trocken sind.
- Verschützen Sie keine Flüssigkeiten jeglicher Art auf das Produkt und verwenden Sie die Ausrüstung nicht in der Nähe von Wasser, beispielsweise in der Nähe einer Badewanne, eines Waschbeckens, einer Küchenzeile, eines feuchten Kellers oder in der Nähe eines Schwimmbekens.
- Wenn ein Gerätersteller sollte Sie das Gerät nicht benutzen und es vom Stromnetz trennen. Ziehen Sie den Netzstecker und das Asymmetrische Digital Subscriber Line (ADSL) verstellte Paar (das Hochfrequenzkabel) heraus, um einen Blitzeinschlag zu vermeiden.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, trennen Sie es vom Stromnetz und ziehen Sie den Netzstecker.
- Wenn Rauch aus dem Gerät austritt oder ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche auftreten, trennen Sie das Gerät sofort von der Stromversorgung und ziehen Sie den Netzstecker.
- Wenden Sie sich an das angegebene Wartungszentrum für Reparaturen.
- Stecken Sie keine Gegenstände in Gerätereste, die nicht Teil des Produkts oder des Zubehörs sind.
- Bevor Sie ein Kabel anschließen, verbinden Sie zuerst das Erdungskabel des Geräts. Trennen Sie das Erdungskabel erst, nachdem Sie alle anderen Kabel getrennt haben.



Reinigungsanforderungen

- Bevor Sie das Gerät reinigen, trennen Sie es vom Stromnetz.
- Verwenden Sie ein weiches, trockenes und antistatisches Tuch, um das Gerät zu reinigen.
- Halten Sie den Netzstecker sauber und trocken.



Batterie-Vorsichtsmaßnahmen (Gilt für Lithium-Batterie-Produkte)

- Tauchen Sie die Batterie nicht ins Wasser, da zu einem Kurzschluss und die Batterie beschädigen könnte.
- Setzen Sie den Akku keiner offenen Flamme aus und lassen Sie ihn nicht an Orten liegen, an denen extrem hohe Temperaturen herrschen, da dies zu einer Explosion des Akkus führen könnte.
- Schützen Sie das Mobilset aus, bevor Sie den Akku entfernen.
- Versuchen Sie nicht, die Batterie zur Stromversorgung eines anderen Geräts als dieses Geräts zu verwenden.
- Öffnen oder beschädigen Sie die Batterie nicht, austretender Elektrolyt ist scharf und kann Ihre Augen oder Haut schädigen.
- Verwenden Sie nur den wiederaufladbaren Akkupack, der mit dem Gerät geliefert wurde, oder die von Yealink ausdrücklich empfohlenen wiederaufladbaren Akkupacks.
- Defekte oder verbrauchte Batterien dürfen niemals über den Hausmüll entsorgt werden. Bringen Sie die alte Batterie zum Batterie-Lieferanten, einem autorisierten Batterie-Händler oder einer dafür vorgesehenen Sammelstelle zurück.

Fehlerbehebung

Das Gerät kann das Yealink-Gerät nicht mit Strom versorgen.

Der Stecker hat eine schlechte Verbindung.

1. Reinigen Sie den Stecker mit einem trockenen Tuch.

2. Schließen Sie es an eine andere Steckdose an.

Die Nutzungsumgebung liegt außerhalb des Betriebsbereichs.

1. Innerhalb des Betriebsbereichs betriebsbereit verwenden.

Das Kabel zwischen der Einheit und dem Yealink-Gerät ist falsch angeschlossen.

1. Schließen Sie das Kabel richtig an.

Das Kabel ist nicht richtig angeschlossen.

1. Es könnte sein, dass Sie ein falsches Yealink-Gerät angeschlossen haben.

2. Verwenden Sie das richtige Netzteil.

Im Anschluss können sich etwas Staub oder andere Partikel befinden.

1. Reinigen Sie die Werten.

Wenn Sie sich bei weiteren Fragen an Ihren Händler oder eine autorisierte Servicestelle.

FCC-Erklärung

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss jegliche empfangene Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können. Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb der Ausrüstung aufheben.

Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so festgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in einer Wohnanlage bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und kann bei nicht ordnungsgemäßer Installation und Nutzung gemäß den Anweisungen schädliche Störungen im Funkverkehr verursachen. Es gilt jedoch keine Garantie, dass es bei einer bestimmten Installation nicht zu Störungen kommt. Falls dieses Gerät schädliche Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder versetzen Sie sie.
- Vergleichen Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis an als den, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-Fernseh-Techniker, um Hilfe zu erhalten.

Die Ausrüstung entspricht den von der FCC festgelegten Grenzwerten für Strahlungsbildung in einer nicht kontrollierten Umgebung.

Dieser Sender darf nicht zusammen mit einer anderen Antenne oder einem anderen Sender betrieben oder aufgestellt werden.

ISED-WARNUNG

Dieses Gerät entspricht den lizenzierten RSS-Standards von Innovation, Science and Economic Development Canada. Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss jegliche empfangene Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Dieses digitale Gerät der Klasse B entspricht der kanadischen Norm ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Les communications effectuées au moyen de cet appareil ne sont pas nécessairement protégées des interceptions.

Das Folgende gilt für Produkte, die Wi-Fi 5GHz 5150-5550 MHz verwenden:

Das Gerät für den Betrieb im Frequenzband 5150-5250 MHz ist nur für die Nutzung in Innenräumen vorgesehen, um potenzielle schädliche Störungen für gleichkanalige mobile Satellitenysteme zu reduzieren. Les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

Folgendes gilt für Produkte, die in einem Abstand von mehr als 20 cm verwendet werden:

Die Ausrüstung entspricht den von der FCC festgelegten Grenzwerten für Strahlungsbildung in einer nicht kontrollierten Umgebung. Das Gerät sollte so installiert und betrieben werden, dass ein Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Strahler und Ihrem Körper eingehalten wird.

Déclaration d'exposition aux radiations: Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISED Canada établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.



AT	BE	CY	CZ	DK	EE	FI
FR	DE	EL	HU	IE	IT	UK
LT	LU	LV	MT	NL	PL	PT
SI	ES	SE	UK	BG	RO	HR

In all EU member states, operation of 5150-5250 MHz is restricted to indoor use only.

EU-Regulatorische Informationen

Intendete Frequenzband und Leistung:

Bluetooth 1,8GHz-1,9GHz < 24 dBm (Gilt für Produkte mit DECT-Technologie)

DECT 1,8GHz < 20 dBm (Gilt für Produkte mit Bluetooth-Technologie)

WLAN 2,4 GHz < 20 dBm; (Gilt für Produkte mit 2,4-GHz-Wi-Fi-Technologie)

WLAN 5150-5250 MHz < 23 dBm; (Gilt für Produkte mit 5GHz Wi-Fi-Technologie)

WLAN 5250-5350 MHz < 20 dBm; (Gilt für Produkte mit 5GHz Wi-Fi-Technologie)

WLAN 5470-5725 MHz < 27 dBm; (Gilt für Produkte mit 5GHz Wi-Fi-Technologie)

WLAN 5475-5825 MHz < 14 dBm; (Gilt für Produkte mit Wi-Fi 5GHz-Technologie)

Hiermit erklärt Yealink, dass dieses Produkt den geltenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 2014/53/EU (Kabelfree Produkte), 2014/53/EU (Kabelfree Produkte), RED 2014/53/EU (drahtlose Produkte) und anderen anwendbaren EU-Richtlinien entspricht. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Konformitätserklärungen" unter <https://support.yealink.com>.

Kontaktinformationen

YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.
No.660 Huan Rd, Rui Hai Block, Xiamen Street, Fujian, VR China
support@yealink.com


Hergestellt in China
Yealink (Europe) Network Technology B.V.
Gelegestraat 62, 1015CS Amsterdam

EUROPE@yealink.com
YEALINK USA NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.
Suite 160, 5445 Legacy Drive, Plano, Texas, 75024, Vereinigte Staaten
Hergestellt in China


1 Contenu de la boîte




RoomCast E2



Câble Ethernet 3 m



Câble HDMI 1,8 m




(12V/1,25A)
Adaptateur d'alimentation



Serre-câbles × 2



Attache-câble × 3




Guide de démarrage rapide

Remarque: Nous vous recommandons d'utiliser les accessoires fournis et approuvés par Yealink. L'utilisation d'accessoires tiers est susceptible de réduire les performances de l'appareil.

2 Installation


Montage sur le dessus d'un téléviseur

Choisissez la méthode d'installation suivante lorsque l'épaisseur de l'écran se situe entre 1 et 42 mm.




Placez sur le projecteur ou une table

Choisissez la méthode d'installation suivante lorsqu'il n'y a pas de périphérique d'affichage dans la salle de réunion:




3 Alimentation du RoomCast E2

① Option Alimentation secteur:




② Option PoE (Power over Ethernet):



Remarque: Si vous utilisez le RoomCast E2 avec un commutateur PoE, vous devez acheter séparément le commutateur PoE et un câble CAT5e.

4 Connexion



Remarque: Le port USB sert à connecter le PA20 pour l'apparier manuellement avec le RoomCast E2, si vous achetez le PA20 séparément ou si vous modifiez le point d'accès RoomCast E2.

5 Configuration de RoomCast E2

Option 1 : Configuration sur le terminal LCD

Après avoir connecté une souris filaire au port USB de RoomCast E2, vous pouvez effectuer des réglages de base, une configuration réseau et des réglages système sur la page d'accueil.

Option 2 : Configuration sur l'interface utilisateur web

Après avoir mis sous tension RoomCast E2, vous pouvez effectuer des réglages de base, une configuration réseau et des réglages système via l'interface utilisateur web.

- Si vous êtes connecté à un réseau câblé :
 - ① Connectez le PC au même LAN.
 - ② Ouvrez un navigateur web et saisissez l'adresse IP de l'appareil (affichée dans le coin supérieur droit de l'écran) dans la barre d'adresse.
Le nom d'utilisateur administrateur par défaut est "admin" et le mot de passe est "0000".
- Si vous n'êtes pas connecté au réseau :
 - ① Connectez le PC au point d'accès sans fil fourni par RoomCast E2.
(Le nom et le mot de passe du point d'accès sont affichés sur l'écran, et le nom par défaut est Yealink-XXXXXX)
 - ② Ouvrez un navigateur web et saisissez l'adresse IP de l'appareil (192.168.144.1) dans la barre d'adresse.
Le nom d'utilisateur administrateur par défaut est "admin" et le mot de passe est "0000"..

Remarque : Si vous n'êtes pas connecté à un réseau câblé, vous pouvez vous connecter au réseau sans fil après avoir accédé à l'interface utilisateur web via les méthodes ci-dessus.

Avis réglementaires

Températures ambiantes de fonctionnement

- Température de fonctionnement : +32 à 104°F (0 à 40°C)
- Humidité relative : 5 % à 90 %, sans condensation
- Température de stockage : -22 à 158°F (-30 à 70°C)

Garantie

La garantie de notre produit est limitée uniquement à l'appareil lui-même, lorsqu'il est utilisé normalement conformément aux instructions d'utilisation et à l'environnement du système. Nous ne sommes pas responsables des dommages ou pertes résultant de l'utilisation de ce produit, ni de toute réclamation d'un tiers. Nous ne sommes pas responsables des problèmes liés à l'utilisation de cet appareil Yealink® nous ne sommes pas responsables des dommages financiers, des pertes de profits, des réclamations de tiers, etc., résultant de l'utilisation de ce produit.

Explication des symboles

- Symbole DC (À utiliser pour les produits alimentés en courant continu)
- est le symbole de la tension continue.
- Symbole d'avertissement DEEE



Pour éviter les effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine résultant de la présence de substances dangereuses dans les équipements électroniques et électroniques, les utilisateurs d'aux de ces équipements doivent comprendre la signification du symbole de la poubelle barrée. Ne jetez pas les DEEE comme des déchets municipaux non triés et collectés séparément.

Directive sur la limitation des substances dangereuses (RoHS)

Cet appareil est conforme aux exigences de la directive RoHS de l'UE. Les déclarations de conformité peuvent être obtenues en contactant support@yealink.com.

Consignes de sécurité

Enregistrer ces instructions. Lisez ces consignes de sécurité avant utilisation !



Exigences générales

- Avant d'installer et d'utiliser l'appareil, lisez attentivement les consignes de sécurité et observez la situation pendant son fonctionnement.
- Lors du stockage, du transport et de l'utilisation, veuillez toujours garder l'appareil sec et propre, évitez les chocs et les collisions.
- Veuillez éviter de démonter l'appareil vous-même. En cas de divergence, veuillez contacter le centre de maintenance pour réparation.
- Veuillez vous référer aux lois et règlements en vigueur lors de l'utilisation de l'appareil. Les droits légaux des autres doivent également être respectés.



Exigences Environnementales

- Ne couvrez pas les ouvertures de ventilation, cet équipement n'est pas conçu pour être utilisé sur un support mou.
- Les informations de marquage se trouvent à l'intérieur du fond.
- Placer l'appareil dans un endroit bien ventilé. Ne pas exposer l'appareil à la lumière directe du soleil.
- Gardez l'appareil au sec et à l'abri de la poussière.
- Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité d'un objet inflammable ou susceptible de prendre feu, tel que des matériaux en caoutchouc.
- Éloignez l'appareil de toute source de chaleur ou flamme nue, comme une bougie ou un radiateur électrique.



Conditions d'exploitation

- Ne laissez pas un enfant utiliser l'appareil sans surveillance.
- Ne laissez pas un enfant jouer avec l'appareil ou tout accessoire pour éviter tout risque d'ingestion accidentelle.
- Utilisez uniquement les accessoires fournis ou autorisés par le fabricant.
- L'alimentation électrique de l'appareil doit répondre aux exigences de la tension d'entrée de l'appareil. Veuillez utiliser uniquement la prise de courant avec protection contre les surtensions fournies.
- Avant de brancher ou débrancher un câble, assurez-vous que vos mains sont complètement sèches.
- Ne renversez aucun liquide sur le produit et n'utilisez pas l'équipement près de l'eau, par exemple, près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine, d'un sous-sol humide ou près d'une piscine.
- En cas de dosage, arrêtez d'utiliser l'appareil et débranchez-le de l'alimentation électrique. Débranchez la prise d'alimentation et la paire torsadée de la ligne d'antenne asymétrique (AGS) (le câble de fréquence radio) pour éviter les coups de foudre.
- Si l'appareil n'est plus utilisé pendant une longue période, débranchez-le de l'alimentation électrique et retirez la prise.
- En cas de fumée émise par l'appareil, ou en présence de bruit ou d'odeur anormale, débranchez immédiatement l'appareil de l'alimentation électrique, et retirez la prise de courant.
- Contactez le centre de maintenance spécifié pour la réparation.
- Ne pas insérer d'objet dans les emplacements de l'équipement qui ne fait pas partie du produit ou d'un produit auxiliaire.
- Avant de connecter un câble, branchez d'abord le câble de mise à la terre de l'appareil. Ne débranchez pas le câble de mise à la terre avant d'avoir déconnecté tous les autres câbles.



Exigences de nettoyage

- Avant de nettoyer l'appareil, débranchez-le de l'alimentation électrique.
- Utilisez un chiffon doux, sec et antistatique pour nettoyer l'appareil.
- Gardez la prise électrique propre et sèche.



Précautions pour la batterie (S'applique aux produits à batterie lithium)

- Ne plongez pas la batterie dans l'eau, cela pourrait provoquer un court-circuit et endommager la batterie.
- Ne pas exposer la batterie à une flamme nue ou laisser la batterie dans un endroit où elle pourrait être soumise à des températures extrêmement élevées ce qui pourrait provoquer l'explosion de la batterie.
- Éteignez le combiné avant de retirer la batterie.
- N'essayez pas d'utiliser la batterie pour alimenter un autre appareil que celui-ci.
- Ne pas ouvrir ou mutiler la batterie, l'électrolyte libéré est corrosif et peut causer des dommages à vos yeux ou à votre visage.
- Utilisez uniquement le bloc batterie rechargeable livré avec l'appareil ou les blocs batterie rechargeables expressément recommandés par Yealink.
- Les batteries défectueuses ou usées ne doivent jamais être jetées avec les déchets municipaux. Retournez l'ancienne batterie au fournisseur de batteries, à un revendeur agréé ou à un centre de collecte désigné.

Dépannage

L'unité ne peut pas alimenter l'appareil Yealink.

Il y a un mauvais contact avec la prise.

1. Nettoyez la prise avec un chiffon sec.
 2. Branchez-le à une autre prise murale.
- L'environnement d'utilisation est hors de la plage de température de fonctionnement.
- La câble entre l'unité et le dispositif Yealink est mal connecté.

1. Branchez le câble correctement.
2. Vérifiez si vous pouvez connecter le câble correctement.
1. Il se peut que vous ayez connecté un mauvais appareil Yealink.
2. Utilisez l'alimentation correcte.
1. Il peut y avoir de la poussière, etc., dans le port.
1. Nettoyez le port.

Contactez votre concessionnaire ou centre de service agréé pour toute question supplémentaire.

Déclaration de la FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. L'opération est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris

les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable. Toute modification ou tout changement non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Remarque : Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produisent pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée, ce qui peut être déterminé en allumant et éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le fabricant ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

L'équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations de la FCC établies pour un environnement non contrôlé.

Ce transmetteur ne doit pas être installé ou utilisé en conjonction avec une autre antenne ou un autre transmetteur.

AVERTISSEMENT ÉMIS

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. L'opération est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Les communications effectuées au moyen de cet appareil ne sont pas nécessairement protégées des interceptions.

Ce qui suit s'applique aux produits utilisant le Wi-Fi 5GHz 5150-5350 MHz :

L'appareil destiné à fonctionner dans la bande 5150-5250 MHz est uniquement pour une utilisation en intérieur afin de réduire le risque d'interférences nuisibles avec les systèmes de satellites mobiles partageant le même canal.

Les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

Les indications suivantes s'appliquent aux produits utilisés à une distance supérieure à 20cm :

L'équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations de la FCC établies pour un environnement non contrôlé. L'équipement doit être installé et utilisé en maintenant une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

Déclaration d'exposition aux radiations : Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IS64 Canada établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.



AT	BE	CY	CZ	DK	EE	FI
FR	DE	ES	HU	IE	IT	LV
LT	LU	MT	NL	PL	PT	SK
SI	ES	SE	UK	BG	RO	HR

In all EU member states, operation of 5150-5250 MHz is restricted to indoor use only.

Informations réglementaires de l'UE

Prise en charge des bandes de fréquences et de la puissance :

DECT 1.8GHz-1.9GHz; 24 dBm (S'applique aux produits avec technologie DECT)

Bluetooth 2.4 GHz < 20 dBm (Applicable aux produits avec technologie Bluetooth)

WLAN 2.4 GHz < 20 dBm; (Applicable aux produits avec la technologie Wi-Fi 2.4GHz)

WLAN 5150-5250 MHz < 23 dBm; (S'applique aux produits avec la technologie Wi-Fi 5GHz)

WLAN 5250-5350 MHz < 20 dBm; (S'applique aux produits avec technologie Wi-Fi 5GHz)

WLAN 5470-5725 MHz < 27 dBm; (S'applique aux produits avec la technologie Wi-Fi 5GHz)

WLAN 5745-5825 MHz < 14 dBm; (S'applique aux produits avec la technologie Wi-Fi 5GHz)

Par la présente, Yealink déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE (produits câblés), 2014/53/UE (produits câblés), RED 2014/53/UE (produits sans fil) et autres exigences applicables des directives de l'UE. Pour plus d'informations, veuillez consulter la section Déclarations de Conformité sur <https://support.yealink.com>.


Informations de contact

YEALINK TECHNOLOGIE RESEAU SARL
No 666, rue Hu'an, district de Huai, ville de Xiamen, Fujian, P.R. Chine
support@yealink.com
Fabrique en Chine
Yealink (Europe) Network Technology B.V.
Keizersgracht 62, 1015CS Amsterdam
EUROPE@Yealink.com
YEALINK (USA) TECHNOLOGIE RESEAU S.A.R.L.
Suite 160, 5445 legney drive, Plano, Texas, 75024, États-Unis
France@Yealink.com


1 Contenido de la caja




RoomCast E2



Cable Ethernet de 3 m



Cable HDMI de 1,8m



(12V/1.25A)
Adaptador eléctrico



Sujetacables × 2



Atadura de cables x 3




Guía de inicio rápido

Nota: Utilice siempre accesorios proporcionados o aprobados por Yealink. El uso de accesorios de terceros no aprobados puede afectar al funcionamiento.

2 Instalación

Montaje en TV o monitor


Elija el siguiente método de instalación cuando el grosor de la pantalla está entre 1 mm y 42 mm.



Colóquelo sobre el proyector o la mesa


Elija el siguiente método de instalación cuando no haya ningún dispositivo de visualización en la sala de reuniones:

Velcro




3 Encendiendo RoomCast E2

① Opción Alimentador:




② Opción PoE (Power over Ethernet):



Nota: Debe comprar el switch PoE y un cable CAT5e por separado si va a utilizar RoomCast E2 con switch PoE.

4 Conexión



Nota: El puerto USB se utiliza para conectar el PA20 para emparejarlo con el RoomCast E2 manualmente. Si compra el PA20 por separado o se modifica el punto de acceso RoomCast E2.

5 Configuración de RoomCast E2

Opción 1: Configuración en el terminal LCD

Después de conectar un ratón con cable al puerto USB de RoomCast E2, puede realizar ajustes básicos, configuración de red y ajustes del sistema en la página de inicio.

Opción 2: Configuración en la interfaz de usuario web

Después de encender RoomCast E2, puede realizar ajustes básicos, configuración de red y ajustes del sistema a través de la interfaz de usuario web.

- Si se conecta a una red cableada:
 - ① Conecte la PC a la misma LAN.
 - ② Abra un navegador web e introduzca la dirección IP del dispositivo (que se muestra en la esquina superior derecha de la pantalla) en la barra de direcciones. El nombre de usuario administrador predeterminado es "admin" y la contraseña es "0000".
- Si no se conecta a la red:
 - ① Conecte la PC al punto de acceso inalámbrico proporcionado por RoomCast E2. (El nombre y la contraseña del punto de acceso se muestran en la pantalla, y el nombre predeterminado es Yealink-XXXXXX)
 - ② Abra un navegador web e introduzca la dirección IP del dispositivo (192.168.144.1) en la barra de direcciones. El nombre de usuario administrador predeterminado es "admin" y la contraseña es "0000"..

Nota: Si no se conecta a una red cableada, puede conectarse a la red inalámbrica después de acceder a la interfaz de usuario web a través de los métodos anteriores.

Avisos Regulatorios

Temperaturas Ambientales de Funcionamiento

- Temperatura de funcionamiento: +32 a +104°F (0 a 40°C)
- Humedad relativa: 5% a 90%, sin condensación
- Temperatura de almacenaje: -22 a +158°F (-30 a +70°C)

Garantía

Nuestra garantía del producto se limita únicamente a la unidad en sí, cuando se usa de manera normal de acuerdo con las instrucciones de operación y el entorno del sistema. No nos hacemos responsables por daños o pérdidas resultantes del uso de este producto, ni por cualquier reclamación de terceros. No nos hacemos responsables de los problemas con el dispositivo Yealink que surjan del uso de este producto; no nos hacemos responsables de los daños financieros, pérdida de beneficios, reclamaciones de terceros, etc., que surjan del uso de este producto.

Explicación de los símbolos

- Símbolo de CC (Aplicar para productos alimentados por corriente continua)
- es el símbolo de voltaje de corriente continua.
- Símbolo de advertencia RAAE



Para evitar los posibles efectos sobre el medio ambiente y la salud humana debido a la presencia de sustancias peligrosas en los equipos eléctricos y electrónicos, los usuarios finales de estos equipos deben entender el significado del símbolo del contenedor con ruedas tachado. No desheche los RAAE como residuos municipales sin clasificar; debe recolectar estos RAAE por separado.

Directiva sobre la Restricción de Sustancias Peligrosas (RoHS)

Este dispositivo cumple con los requisitos de la Directiva RoHS de la UE. Puede obtener declaraciones de conformidad contactando a support@yealink.com.

Instrucciones de Seguridad

Guarda estas instrucciones. ¡Lee estas instrucciones de seguridad antes de usar!



Requisitos Generales

- Antes de instalar y usar el dispositivo, lee cuidadosamente las instrucciones de seguridad y observe la duración del tiempo de operación.
- Durante el proceso de almacenamiento, transporte y operación, mantenga siempre el dispositivo seco y limpio, y evite colisiones y golpes.
- Por favor, intenta no desarmar el dispositivo por ti mismo. En caso de cualquier discrepancia, por favor contacta el centro de mantenimiento designado para la reparación.
- Por favor, consulte las leyes y estatutos pertinentes al utilizar el dispositivo. También se deben respetar los derechos legales de los demás.



Requisitos Ambientales

- No cubra las aberturas de ventilación, este equipo no está diseñado para ser utilizado sobre superficies blandas.
- La información de marcado se encuentra en el exterior de la parte inferior.
- Coloca el dispositivo en un lugar bien ventilado. No exponga el dispositivo a la luz solar directa.
- Mantén el dispositivo seco y libre de polvo.
- No coloque el dispositivo sobre o cerca de ningún objeto inflamable o susceptible al fuego, como materiales hechos de goma.
- Mantén el dispositivo alejado de cualquier fuente de calor o fuego abierto, como una vela o un calentador eléctrico.



Requisitos de Operación

- No permita que un niño opere el dispositivo sin supervisión.
- No permita que un niño juegue con el dispositivo o cualquier accesorio para evitar que se lo logre accidentalmente.
- Utilice únicamente los accesorios proporcionados o autorizados por el fabricante.
- La fuente de alimentación del dispositivo deberá cumplir con los requisitos del voltaje de entrada del dispositivo. Por favor, use únicamente el enchufe de protección contra sobretensiones proporcionado.
- Antes de conectar o desconectar cualquier cable, asegúrese de que sus manos estén completamente secas.
- No derame líquidos de ningún tipo sobre el producto ni use el equipo cerca del agua, por ejemplo, cerca de una bañera, lavabo, fregadero de cocina, sótano húmedo o cerca de una piscina.
- Durante una tormenta eléctrica, deje de usar el dispositivo y desconéctelo de la fuente de alimentación. Desenchufe el cable de alimentación y el par trenzado de la Línea de Suscriptor Digital Asimétrica (ADSL) (el cable de radiofrecuencia) para evitar daños por rayos.
- Si el dispositivo permanece sin uso durante un tiempo prolongado, desconéctelo de la fuente de alimentación y desenchufe el cable de corriente.
- Cuando saiga humo del dispositivo, o se escuche algún ruido o olor anormal, desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación y desenchufe el enchufe de inmediato.
- Evite que el dispositivo esté en contacto con el centro de mantenimiento especificado para la reparación.
- No inserte ningún objeto en las ranuras del equipo que no sea parte del producto o del producto auxiliar.
- Antes de conectar un cable, conecta primero el cable de tierra del dispositivo. No desconecte el cable de tierra hasta que haya desconectado todos los demás cables.



Requisitos de Limpieza

- Antes de limpiar el dispositivo, desconéctelo de la fuente de alimentación.
- Utiliza un paño suave, seco y antistático para limpiar el dispositivo.
- Mantén el enchufe limpio y seco.



Precauciones para la batería (Aplicable a productos con batería de litio)

- No sumergir la batería en agua, ya que podría causar un cortocircuito y dañarla.
- No exponga la batería a una llama abierta ni la deje en una fuente de calor que pueda estar sujeta a temperaturas extremadamente altas, ya que podría explotar.
- Apaga el teléfono antes de quitar la batería.
- No intente usar la batería para alimentar ningún dispositivo que no sea este.
- No abra ni mueva la batería, el electrodo liberado es corrosivo y puede causar daños a sus ojos o piel.
- Utilice solo el paquete de baterías recargables entregado con el dispositivo o aquellos paquetes de baterías recargables recomendados por Yealink.
- Las baterías defectuosas o agotadas nunca deben desecharse como residuos municipales. Devuelva la batería viva al proveedor de baterías, a un distribuidor autorizado de baterías o a una instalación de reciclaje designada.

Solución de problemas

La unidad no puede suministrar energía al dispositivo Yealink.

Hay una mala conexión con el enchufe.

1. Limpia el enchufe con un paño seco.
 2. Conéctalo a otro enchufe de pared.
- El entorno de uso está fuera del rango de temperatura de funcionamiento.
1. Utilizar dentro del rango de temperatura de funcionamiento.
- El cable entre la unidad y el dispositivo Yealink está conectado incorrectamente.
1. Conecta el cable correctamente.

2. No puedes conectar el cable correctamente.
 3. Es posible que hayas conectado un dispositivo Yealink incorrecto.
 2. Utiliza la fuente de alimentación correcta.
- Puede haber algo de polvo, etc., en el puerto.
1. Limpia el puerto.
- Comuníquese con su distribuidor o centro de servicio autorizado para cualquier pregunta adicional.

Declaración de la FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado. Cualquier cambio o modificación no aprobada expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Nota: Este equipo ha sido probado y se ha encontrado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurra interferencia en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un enchufe en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

El equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Este transmisor no debe estar ubicado junto con ninguna otra antena o transmisor ni operar en conjunto con ellos.

Advertencia de ISED

Este dispositivo cumple con las normas RSS emitidas por licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Este aparato digital de Clase B cumple con la norma canadiense ICES-003. El aparato numérico de la clase B está conforme a la norme MB-003 del Canada.

Les communications effectuées au moyen de cet appareil ne sont pas nécessairement protégées des indiscretions.

Los usuarios se aplican a productos que utilizan Wi-Fi 5GHz 5150-5350 MHz:

El dispositivo para operar en la banda de 5150-5250 MHz es solo para uso en interiores para reducir el potencial de interferencia perjudicial a los sistemas de satélites móviles en el mismo canal.

Les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

Los equipos aplican a productos utilizados a una distancia mayor de 20cm:

El equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. El equipo debe ser instalado y operado manteniendo una distancia mínima de 20cm entre el radiador y su cuerpo.

Déclaration d'exposition aux radiations: Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISED Canada établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.



AT	BE	CY	CZ	DK	EE	FI
FR	DE	EL	ES	IE	IT	LV
LU	LT	MT	NL	PL	PT	BK
SI	ES	SE	UK	UK	BG	HR

In all EU member states, operation of 5150-5250 MHz is restricted to indoor use only.

Información Regulatoria de la UE

Compatibilidad con bandas de frecuencia y potencia:

DICT 1.8GHz-1.9GHz< 24 dBm (Aplicable a productos con tecnología DECT)

Bluetooth 2.4GHz< 20 dBm (Aplicable a productos con tecnología Bluetooth)

WLAN 2.4 GHz < 20 dBm; (Aplica a productos con tecnología Wi-Fi 2.4GHz)

WLAN 5150-5250 MHz < 23 dBm; (Aplica a productos con tecnología Wi-Fi de 5GHz)

WLAN 5250-5350 MHz < 20 dBm; (Aplica a productos con tecnología Wi-Fi de 5GHz)

WLAN 5470-5725 MHz < 27 dBm; (Aplica a productos con tecnología Wi-Fi de 5GHz)

WLAN 5745-5825 MHz < 14 dBm; (Aplica a productos con tecnología Wi-Fi de 5GHz)

Por la presente, Yealink declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/UE [productos cableados], 2014/53/UE [productos cableados], RED 2014/53/UE [productos inalámbricos] y otros requisitos aplicables de las directivas de la UE. Para obtener más información, consulte la sección Declaraciones de Conformidad en <https://support.yealink.com>.

Información de contacto

YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

No.666 Calle Huan, Distrito Hui, Ciudad de Xiamen, Fujian, R.P. China

support@yealink.com

Hecho en China

YEALINK (Europe) Network Technology B.V.

Keizersgracht 62, 1016CS Amsterdam

EUROPE@yealink.com

YEALINK (USA) TECHNOLOGY OF REDES CO., LTD.


Suite 100, 5445 Legacy Drive, Plano, Texas, 75042, Estados Unidos

Hecho en China


1 Pakketinhoud




RoomCast E2



3m Ethernet-kabel



1,8m HDMI-kabel



(12V/1.25A)
Voedingsadapter



3M Klittenband x 2



Kabelbinders x 3





Snelle Startgids

Opmerking: We raden aan om de accessoires te gebruiken die door Yealink zijn geleverd of goedgekeurd. Het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires van derden kan resulteren in een slechte prestatie.

2 Installatie

Bevestig bovenop een tv



Kies de volgende installatiemethode wanneer de dikte van het scherm tussen de 1 mm en 42 mm ligt.



Plaats bovenop de projector of tafel


Kies de volgende installatiemethode wanneer er geen weergave-apparaat in de vergaderzaal is:

Klitteband




3 De RoomCast E2 inschakelen

① AC Voedingsoptie:




② PoE (Power over Ethernet) Optie:



Opmerking: U moet de PoE-switch en een CAT5e-kabel apart aanschaffen als u de RoomCast E2 met PoE-switch gebruikt.

4 Verbinding



Opmerking: De USB-poort wordt gebruikt om de PA20 handmatig te koppelen met de RoomCast E2 als je de PA20 afzonderlijk aanschaft of als het RoomCast E2-toegangspunt is aangepast.

5 Instellen van RoomCast E2

Optie 1: Instellen op de LCD-terminal

Na het aansluiten van een bedrade muis op de USB-poort van RoomCast E2, kunt u basisinstellingen, netwerkinstellingen en systeeminstellingen op de startpagina uitvoeren.

Optie 2: Instellen op de webgebruikersinterface

Na het inschakelen van de RoomCast E2, kunt u basisinstellingen, netwerkinstellingen en systeeminstellingen uitvoeren via de webgebruikersinterface.

- Als je verbinding maakt met een bedraad netwerk:
 - ① Verbind de pc met hetzelfde LAN.
 - ② Open een webbrowser en voer het IP-adres van het apparaat (weergegeven in de rechterbovenhoek van het scherm) in de adresbalk in.
De standaard beheerder gebruikersnaam is "admin" en het wachtwoord is "0000".
- Als je geen verbinding maakt met het netwerk:
 - ① Verbind de pc met de draadloze AP die door RoomCast E2 wordt geleverd.
(De AP-naam en het wachtwoord worden op het display weergegeven, en de standaardnaam is Yealink-XXXXXX)
 - ② Open een webbrowser en voer het IP-adres van het apparaat (192.168.144.1) in de adresbalk in.
The default administrator username is "admin" and password is "0000".

Opmerking: Als u geen verbinding maakt met een bekabeld netwerk, kunt u verbinding maken met het draadloze netwerk nadat u via de bovenstaande methoden toegang heeft gekregen tot de webgebruikersinterface.

Regelgevende Kennisgevingen

Bedrijfstemperatuur

- Bedrijfstemperatuur: -32 tot 104°F (0 tot 40°C)
- Relatieve luchtvochtigheid: 5% tot 90%, niet-condenserend
- Opslagtemperatuur: -22 tot +158°F (-30 tot +70°C)

Garantie

Onze productgarantie is beperkt tot de eenheid zelf, wanneer deze normaal wordt gebruikt volgens de gebruiksaanwijzing en de systeemomgeving. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of verlies als gevolg van het gebruik van dit product, noch voor een andere partij. Wij zijn niet aansprakelijk voor problemen met Yealink-apparaten die voortkomen uit het gebruik van dit product; wij zijn niet aansprakelijk voor financiële schade, gedeelde winst, claims van derden, etc., voortvloeiend uit het gebruik van dit product.

Uitleg van de symbolen

- DC-symbool (Toepassen voor DC-aangedreven producten)
- is het symbool voor gelijkspanning.
- WEEE-waarschuwingssymbool



Om de mogelijke gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid als gevolg van de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur te verminderen, moeten eindgebruikers van elektrische en elektronische apparatuur de betekenis van het symbool van de doorgetrepte afvalbak begrijpen. Gooi AEEA niet weg als ongeoorloofd huishoudelijk afval en verzamel dergelijke AEEA apart.

Richtlijn Bepaling Gevaarlijke Stoffen (RoHS)

Dit apparaat voldoet aan de eisen van de EU RoHS-richtlijn. Verklaringen van conformiteit kunnen worden verkregen door contact op te nemen met support@yealink.com.

Veiligheidsinstructies

Bewaar deze instructies. Lees deze veiligheidsinstructies voor gebruik!



Algemene Vereisten

- Voordat je het apparaat installeert en gebruikt, lees zorgvuldig de veiligheidsinstructies door en let goed op tijdens het gebruik.
- Tijdens opslag, transport en gebruik, houd het apparaat altijd droog en schoon, en vermijd botsingen en stoten.
- Probeer het apparaat absoluut niet zelf uit elkaar te halen. Bij eventuele afwijkingen, neem dan contact op met het aangegeven onderhoudscentrum voor reparatie.
- Raadpleeg de relevante wetten en voorschriften bij het gebruik van het apparaat. De wettelijke rechten van anderen moeten ook gerespecteerd worden.



Milieuvereisten

- Bedek de ventilatieopeningen niet, dit apparaat is niet bedoeld om op een zachte ondergrond te worden gebruikt.
- De markering bevindt zich aan de buitenkant van de onderkant.
- Plaats het apparaat op een goed geventileerde plek. Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht.
- Houd het apparaat droog en schone.
- Plaats het apparaat niet op of in de buurt van brandbare of vuurgevoelige objecten, zoals rubberen materialen.
- Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen of open vuur, zoals een kaars of een elektrische kabel.



Bedrijfsvereisten

- Laat een kind het apparaat niet zonder begeleiding gebruiken.
- Laat een kind niet spelen met het apparaat of elektrische accessoires om accidenteel inslaan te voorkomen.
- Gebruik alleen de accessoires die door de fabrikant zijn geleverd of goedgekeurd.
- De stroomvoorziening van het apparaat moet voldoen aan de eisen van de invoerspanning van het apparaat. Gebruik alleen het meegeleverde overspanningsbeveiligde stopcontact.
- Zorg ervoor dat uw handen volledig droog zijn voordat u een kabel aansluit of loskoppelt.
- Giet geen vloeistoffen van welke aard ook aan het product en gebruik de apparatuur niet in de buurt van, bijvoorbeeld in de buurt van een badkuip, wastafel, gootsteen, vochtige kelder of bij een zwembad.
- Tijdens een onweersbui, stop met het gebruik van het apparaat en koppel het los van de stroomvoorziening. Maak de stekker uit het stopcontact en de ADSL-twisted pair-kabel (de radiofrequentiekabel) om het blikseminslag te voorkomen.
- Als het apparaat langer tijd niet wordt gebruikt, koppel het van de stroomvoorziening en trek de stekker uit het stopcontact.
- Als er rook uit het apparaat komt, of er is een abnormaal geluid of geur, koppel het apparaat dan los van de stroomvoorziening en trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.
- Neem contact op met het opgegeven onderhoudscentrum voor reparatie.
- Streek geen voorwerpen in de apparatuur slots die geen onderdeel zijn van het product of het hulpmiddel.
- Voordat u een kabel aansluit, sluit eerst de aardschakelaar van het apparaat aan. Verbrek de aarding niet voordat je alle andere kabels hebt losgekoppeld.



Schoonmaakvereisten

- Voordat u het apparaat schoonmaakt, koppel u het los van de stroomvoorziening.
- Gebruik een zachte, droge en antistatische doek om het apparaat schoon te maken.
- Houd de stekker schoon en droog.



Voorzorgsmaatregelen voor de batterij (na toepassing op lithiumbatterijproducten)

- Dompel de batterij niet onder in water, dit kan kortsluiting veroorzaken en de batterij beschadigen.
- Stel de batterij niet bloot aan open vuur en laat de batterij niet achter op plekken waar deze aan extreme hoge temperaturen kan worden blootgesteld, wat kan leiden tot een explosie van de batterij.
- Schakel de handset uit voordat u de batterij verwijderd.
- Probeer de batterij niet te gebruiken voor de stroomvoorziening van een ander apparaat dan dit apparaat.
- Open de batterij niet en beschadig deze niet, de vrijgekomen elektrolyt is corrosief en kan schade aan uw ogen of huid veroorzaken.
- Gebruik alleen de opsladbare batterij die bij het apparaat is geleverd of de opsladbare batterijen die uitdrukkelijk door Yealink worden aanbevolen.
- Defecte of uitgeputte batterijen mogen nooit bij het gewone huishoudelijk weggegooid. Breng de oude batterij terug naar de batterijleverancier, een erkende batterijhandelares of een aangewezen inzamelingspunt.

Probleemoplossing

Het apparaat kan geen stroom leveren aan het Yealink-apparaat.

Er is een slechte verbinding met de stekker.

1. Maak de stekker schoon met een droge doek.
2. Sluit het aan op een ander stopcontact.
3. De gebruiksomgeving valt buiten het toegestane temperatuurbereik.
1. Gebruik binnen het bedrijfstemperatuurbereik.
2. De kabel tussen de unit en het Yealink-apparaat is verkeerd aangesloten.
1. Sluit de kabel op de juiste manier aan.
2. Sluit de kabel niet goed aansluiten.
3. Je hebt mogelijk een verkeerd Yealink-apparaat aangesloten.
2. Gebruik de juiste voeding.
3. Er kan een stof of deegrestje in de poort zitten.
1. Maak de haven schoon.

Neem contact op met uw dealer of erkende servicecentrum voor verdere vragen.

FCC-verklaring

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvanger storingen accepteren, inclusief storingen die ongewenste werking kunnen veroorzaken. Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de verantwoordelijke partij voor naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.

Opmerking: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een Klasse B digitaal apparaat, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitzenden en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke interferentie veroorzaken bij radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden bij een specifieke installatie. Als dit apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt bij radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat aan en uit te zetten, wordt de gebruiker aangeraden om de interferentie te proberen te verwijderen door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:

- Verplaats of herpositioneer de ontvangerantenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact dat zich op een andere stroomkring bevindt dan die waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-iv-technicus voor hulp.

De apparatuur voldoet aan de door de FCC vastgestelde stralingslimieten voor een ongecontroleerde omgeving.

Deze zender mag niet samen met een andere antenne of zender worden geplaatst of gebruikt.

ISED WAARSCHUWING

Dit apparaat voldoet aan de licentievereisten RSS-standaarden van Innovatie, Wetenschap en Economische Ontwikkeling Canada. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle storingen accepteren, inclusief storingen die ongewenste werking van het apparaat kunnen veroorzaken.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Dit digitale apparaat van Klasse B voldoet aan de Canadese ICES-003-norm. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Les communications effectuées au moyen de cet appareil ne sont pas nécessiteraient protections des indiscretions.

Het volgende is van toepassing op producten die gebruik maken van Wi-Fi 5GHz 5150-5350 MHz

Het apparaat voor gebruik in de band 5150-5250 MHz is alleen voor gebruik binnenshuis om de kans op schadelijke interferentie met co-channel mobiele satellietstelsels te verminderen. Les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

Het volgende geldt voor producten die op een afstand van meer dan 20 m worden gebruikt:

De apparatuur voldoet aan de door de FCC vastgestelde stralingslimieten voor een ongecontroleerde omgeving. De apparatuur moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20 m tussen de zender en uw lichaam.

Déclaration d'exposition aux radiations: Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISED Canada établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 m de distance entre la source de rayonnement et votre corps.



AT	BE	CY	CZ	DK	EE	FI
FR	GB	IE	IT	LI	LV	LT
LU	MT	NL	PL	PT	SI	SK
SE	SI	ES	BE	BG	RO	HR

In all EU member states, operation of 5150-5250 MHz is restricted to indoor use only.

Informatie over EU-regelgeving

Ondersteuning van frequentiebanden en vermogen:

- DECT 1.8GHz-1.9GHz < 24 dBm (Geldt voor producten met DECT-technologie)
- Bluetooth 2.4GHz < 20 dBm (Na toepassing op producten met Bluetooth-technologie)
- WLAN 2.4 GHz < 20 dBm (Geldt voor producten met Wi-Fi 2.4GHz technologie)
- WLAN 5150-5250 MHz < 23 dBm (Geldt voor producten met Wi-Fi 5GHz technologie)
- WLAN 5250-5350 MHz < 20 dBm (Geldt voor producten met Wi-Fi 5GHz technologie)
- WLAN 5470-5625 MHz < 27 dBm (Geldt voor producten met Wi-Fi 5GHz technologie)
- WLAN 5745-5825 MHz < 14 dBm (Geldt voor producten met Wi-Fi 5GHz technologie)

Hierbij verklaart Yealink dat dit product voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU (Wireless products), 2014/53/EU (draadloze producten) en andere toepasselijke EU-richtlijnen. Voor meer informatie, raadpleeg de sectie Verklaring van Overeenstemming op <https://support.yealink.com>.

Contactgegevens

YEALINK NETWORK TECHNOLOGIE CO., LTD.
Hua'an Rd 666, Hui District, Xiamen, Fujian, P.R. China
support@yealink.com
Genes in China
Yealink (Europe) Network Technology B.V.
Koenigsgracht 62, 1015 CS Amsterdam
Europe@yealink.com
YEALINK (USA) NETWORK TECHNOLOGIE CO., LTD.
Suite 160, 5445 Legacy Drive, Plano, Texas, 75024, Verenigde Staten
Genes in China

Declaration of Conformity

We,

YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD

Address: No.666 Hu'an Rd. Huli District Xiamen City, Fujian, P.R. China

Manufacturer: YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD

Address: No.666 Hu'an Rd. Huli District Xiamen City, Fujian, P.R. China

DATE: 18th/April/2025

declare that the product

Type: Wireless Presentation System

Model: RoomCast E2

meets the essential requirements and other relevant provisions according to the following EC directive

Directive: 2014/30/EU, 2014/35/EU, RED 2014/53/EU

Conformity

The product complies with the following standards:

Safety : **EN IEC 62368-1:2020+A11:2020**

EMC: **EN 55032:2015/A11:2020**

EN 55035:2017/A11:2020

EN61000-3-2: 2019/A1:2021

EN61000-3-3: 2013+A1:2019

Radio: ETSI EN 301 489-1 V2.2.3,

ETSI EN 301 489-3 V2.3.2,

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4,

ETSI EN 300 328 V2.2.2,

ETSI EN 301 893 V2.1.1,

EN 300 440 V2.2.1

Health :EN 62311:2020,EN 50665:2017

Harmonized: EN62321-1:2013

Directive 2011/65/EU and (EU)2015/863 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 and 4 June 2015 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment(RoHS 2.0)

Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4.July.2012 on Waste electrical and electronic equipment(WEEE)

Regulation (EC) No.1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18.December.2006 on Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals (REACH)

NAME: Huahu Wang

DATE:

TITLE: Manager

Huahu Wang
18/4pr/2025

About Yealink

Yealink (Stock Code: 300628) is a global-leading provider of Unified Communication & Collaboration Solutions specialized in video conferencing, voice communications, and collaboration, dedicated to helping every person and organization embrace the power of “Easy Collaboration, High Productivity”.

With best-in-class quality, innovative technology, and user-friendly experiences, Yealink is one of the best providers in more than 140 countries and regions, ranks No.1 in the global market share of IP Phone, and is the Top 5 leader in the video conferencing market (Frost & Sullivan, 2021).

Technical Support

Visit Yealink WIKI (<http://support.yealink.com/>) for firmware downloads, product documents, FAQ, and more. For better service, we sincerely recommend you to use Yealink Ticketing system (<https://ticket.yealink.com>) to submit all your technical issues.



430104003356



YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.
Web: www.yealink.com
Copyright©2025 YEALINK(XIAMEN) NETWORK
TECHNOLOGY CO.,LTD.All rights reserved.